

NÜSCOSEPT® PRO

Flüssiges, parfüm- und aldehydfreies Desinfektionsmittel-Konzentrat für den professionellen Einsatz in öffentlichen Schwimmbädern, Saunen und Wellnesseinrichtungen, Krankenhäusern und Lebensmittelbereichen. Desweiteren einsetzbar zur umfassenden Fußpilzprophylaxe in allen Nass- und Barfußbereichen.



- ✓ Professionelles Flächendesinfektionsmittel
- ✓ Hochkonzentriert und besonders ergiebig
- ✓ bakterizid, fungizid (*C. albicans*), begrenzt viruzid
- ✓ Hautverträglich und zur Fußpilzprophylaxe einsetzbar
- ✓ VAH- & RK-gelistet, Bestandteil der IHO-Viruzidie-Liste

Art.-Nr.	Verkaufseinheit
201732	VE 10 x 1 L Kunststoff-Flasche
201734	VE 10 L Kunststoff-Kanister
201734SE	VE 10 L dunk (PE)

weitere Gebinde auf Anfrage

Anwendung

Nüscosept® PRO ist ein parfüm- und aldehydfreies, hoch ergiebiges Desinfektionsmittel-Konzentrat für den professionellen und universellen Einsatz in Schwimmbädern sowie Krankenhäusern, Altenheimen, Hygiene- und Lebensmittelbereichen. Nüscosept® PRO ist besonders geeignet für den Einsatz in Nass- und Barfußbereichen und anwendbar auf der menschlichen Haut, zum Beispiel zur Fußpilzprophylaxe und für die hygienische Händewaschung.

Gebrauchsanweisung

Flächen gleichmäßig und vollständig mit der verdünnten Desinfektionsmittel-Lösung benetzen. Anschließend einwirken lassen und ohne Nachwischen abtrocknen lassen. Nüscosept® PRO kann auch in Scheuersaugmaschinen verwendet werden. Einsetzbar auf allen beständigen Materialien, auch Acrylglas. Schnelldesinfektion in 5 Minuten möglich.

Zusatzbegutachtungen

Flächendesinfektion gemäß VAH bakterizid/levurozid 1,0 % - 1 Min. und 0,5 % - 15 Min. und 0,25 % - 30 Min.

Begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV) EN 14476 1,0 % - 5 Min. und 0,5 % - 30 Min.

Polyomaviren EN 14476 geringe org. Belastung 2,0 % - 5 Min., hohe org. Belastung 2,0 % - 15 Min.

Noroviren prEN 16777 2 % - 1 Std.

Fungizidieprüfung EN13697 3,0 % - 15 Min.

Inhaltsstoffe

100 g Lösung enthalten: 10 g Didecyldimethylammoniumchlorid, 10 g Benzalkoniumchlorid

Angaben gemäß VO (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien: < 5 % nichtionische Tenside, Komplexbildner, Lösungsmittel

Wichtige Hinweise

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Eine Überdosierung kann sich zeitweise negativ auf die rutschhemmenden Eigenschaften von nassbelasteten Bodenbelägen auswirken. Biozid-Nr. N-82025, N-84662

Umweltverträglichkeit

Dieses Desinfektionsmittel entspricht den einschlägigen gesetzlichen Vorgaben und ist bei der BAuA angemeldet. Die Gebinde aus Polyethylen werden gereinigt der Weiterverwendung zugeführt.

Weitere Produkte

Für die umfassende Viruzidie-Wirksamkeit empfehlen wir Nüscosept® EXTRA.

Alle Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender wegen der Fülle von Anwendungsmöglichkeiten nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung von Produkteigenschaften oder Einsatzzwecken kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Weitere Informationen über unsere Produkte erhalten Sie unter www.drnuesken.de.

Stand: 10.03.2020

DRNÜSKEN
Chemie GmbH



Poststraße 14 • D-59174 Kamen

Tel.: 02307.705 0 • Fax: 705 49

info@drnuesken.de • www.drnuesken.de